

T-PH05 黑隼 Z 手機座為TAKEWAY® R2 極限運動夾選配件，透過R2可視需求快速變換安裝位置，適用於約4.7-6.5吋手機，可承受高強度的劇烈震動，長途騎乘使用能維持絕佳穩定度。

請注意!本產品設計為降低震動對手機的影響，但無法完全避免光學鏡頭震動後產生的風險。請知悉並請自行衡量使用情況。

### 1 版本內容物說明


#### 標準版：

內附1mm吸震泡棉，可視手機殼厚度黏貼，增加手機與手機座之間的密合度。



#### 厚殼版：


內附1mm吸震泡棉x2，夾爪襯墊x2，可依照手機殼厚度，自行搭配調整後黏貼。




### 2 安裝上下夾爪襯墊

#### 安裝上下夾爪襯墊：


1.請注意安裝方向性，有凸起平台的表面為正面(如圖2所示)。



2.撕掉兩側的背膠貼紙的離型紙(如圖1所示)。



3.將夾爪內襯安裝至夾爪內部，注意有凸面向上並對齊中間凹點(如圖3所示)，平行推入夾爪內襯黏貼。



### 3 吸震泡棉安裝




#### 安裝吸震泡棉：

標準版:出廠貼2mm吸震泡棉，另附1mm吸震泡棉X1。

厚殼版:出廠貼1mm吸震泡棉，另附1mm吸震泡棉X2。

1.請根據您的手機厚度增加墊片，將墊片的離型紙撕去。

2.沿既有的墊片外型對齊黏貼增加厚度，可更緊密貼合您的手機殼。




本產品可搭配Takeway®之 T、R系列等產品，本說明以R2極限運動夾為範例。

### 4 安裝應用

#### 步驟1.

將R2極限運動夾夾持至適當位置，完成後略為搖晃，確認是否夾持牢固，以免使用時因未夾牢而掉落，並將 ❶ 快拆旋鈕鬆開，取下快拆板。



## 步驟2.

再把T-PH05手機座之 ❶ 快拆板置入快拆座，並轉緊 ❷ 快拆旋鈕，使用時利用 ❸ 雲台旋鈕可自由轉向，將手機調整至適當位置使用。每次使用時，均須確認 ❷ 快拆旋鈕已鎖緊。




圖8

## 步驟3.

將手機右下角套入T-PH05手機座右下方夾爪，抵住向右下施力，將手機順勢卡入自動對稱開啓之左上方夾爪，再次確認手機兩角有確實被銀色夾爪包覆扣住，確認後方可開始使用。




圖9

## 拆卸操作步驟

將手機座安全鎖解開，單手向右下施力拉開邊框扣，即可輕鬆取下手機。使用安全鎖時，請勿將手指放在上下夾爪(銀色部件)上圖11所示，以避免夾傷手或影響緊固功能。



圖10

## 安裝完成圖




圖11

## 5 功能簡易測試

- 1.在未扣上固定扣時，單手拉開下夾爪，確認滑順度。
- 2.開啓狀態下將固定扣扣上，確定夾爪已固定，不會滑動。
- 3.將固定扣解開，夾爪能自動彈回。

※不當的測試或使用，易增加內部結構損壞的風險，因此造成之損壞屬人為操作不當，非正常保固範圍。

※產品有任何疑慮，請務必立即停止使用，並與客服聯繫。

## 6 產品保固範圍

產品保固一年保修一年，自購買日期起算，申請保固時請出示產品保固卡或保固編號洽詢客服人員。(保固範圍限產品主體，非隨附之零配件)可電洽客服人員04-24065031或私訊FB粉絲團(takeway.tw)購買時請務必確認包裝內含有Takeway®「產品保固卡」，以保障保固條款之權益，提出保固申請時，無產品保固卡相關資料，恕不提供保固服務。

多國專利 仿冒必究

## EHOMA INDUSTRIAL CORPORATION

TEL:04-2406 5031  
info@takeway.tw  
www.takeway.tw

TW 02/2020



## T-PH05 MANUAL

## 黑隼 Z 手機座 使用說明書

本說明書所示之資料均依據Takeway®標準測試方法測定，如有任何印刷錯誤，尚請見諒。本產品設計與規格如有更動，恕不另行通知。

## 警告聲明

本產品已投保產品責任險，但因不當、不正確使用產品造成之人身或財物損害，不在產品責任險承擔範圍內，製造商不予負責。

敬請詳讀說明書並正確使用本產品。

使用本產品之前，請詳細閱讀本說明書。  
請在充分瞭解說明書內容後，正確的使用本產品。